



FH-800 車輛偵測器

- 本偵測器為一種專為車道控制與汽車或金屬感知所設計之產品。
- 外部旋轉開關可選擇十六段可調式之偵測感度。
- 雙色 LED 指示燈，指示偵測器動作及迴路、故障及電源三種狀態，正常時亮綠燈，代表 AC110V (or 220V) 電源正常。車輛進入時亮紅燈，車輛離開時紅燈則減轉為綠燈，若通路異常時紅綠燈交替閃爍。
- 若線圈故障後回復正常狀態時，不需要重新開機(RESET)，即可自行恢復至正常偵測狀況。亦有重置開關(RESET)可強制重新開機。
- 偵測器前方面板，有四種線圈頻率選擇開關(20~80KHz)供自行設定，可消除串音。
- 兩只不同繼電器輸出：
 1. 繼電器 A 為固態接點輸出。有出去延遲輸出選擇，可提供 0, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 30 秒八種型式。
 2. 繼電器 B 可由外部指撥開關設定延遲 2 秒，則車輛在每小時超過 8 公里(5 英哩)以上的速度通過線圈時，即不予輸出。
- 可根據現場環境狀態，自動調整偵測車輛以符合實際需要。
- 可調整線圈感應模式之功能，容許車輛無限停止模式。(車輛存在時不自動復歸，除非車輛離開)。

